

# Montering av GPS-tracker i snøscooter og ATV

*Denne monteringsanvisningen beskriver hvordan GPS-tracker monteres i snøscooter og ATV. Følg trinnene nøye for korrekt tilkobling av strøm og optimal plassering av enheten. Detaljer kan variere noe mellom ulike årsmodeller.*

## Strømkobling

- Koble rød kabel fra sikring til pluss på batteriet.
- Koble den sorte kabel fra GPS-tracker til gods / minus pol på batteriet.



## Lyssignal kontroll

Hvis det ikke kommer lyssignal (forskjellige farger, avhengig av status), sjekk at jord / strøm ledningene er riktig koblet, evt. at sikring i sikringsledningen er ok. GPS-tracker har i tillegg innebygget sikring. Når GPS er i hvilemodus, vises ingen lyssignal.

## Av/på bryter

Når bryter /strøm er slått av, vil ikke kjøreturer vises i løypeappen.

## Batteri lokasjon

Batteriets plasseringen varierer etter merke, type og årsmodell, men er ofte under setet eller frontpanel. Batteriet kan også være bak et sidepanel på noen snøscooter modeller.

Sjekk instruksjonsboken for plassering og tilgang:

- Under setet: Løfte opp setet (ofte i bakkant)
- Front/under panseret: Dekselet må fjernes.
- Sidepanel: Fjern sidepanelet (ofte holdt av hurtiglåser/strammebånd).

## Plassering av GPS-tracker

- Stjernen skal peke oppover, og ikke festes under metall.
- GPS-tracker kan festes med dobbeltsidig tape eller med strips.
- Dersom andre GPS-tracker er montert, må GPS-tracker plasseres minst 10 cm, helst ca. 20 cm fra denne eller dennes ledning.

